

## SLIM-POD II

### Bedienanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SLIK SLIM-POD II entschieden haben. Ihr Einbeinstativ ist ein stabiles und zuverlässiges Produkt, das Ihnen viele Jahre verlässlich zur Seite stehen wird.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten und lesen diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Einbeinstativ verwenden. So können Sie sich mit den vielen Funktionen Ihres Stativs vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung für später auf.



### Achtung

Dieses Symbol markiert wichtige Sicherheitsinformationen, die dabei helfen sollen, Verletzungen und Beschädigungen durch falsche Verwendung dieses Produkts zu verhindern.



### Verbot

Dieses Symbol markiert Verbote.


Halten Sie sich zur Vermeidung von Unfällen unbedingt an diese Anleitung.

### Technische Daten


Länge (eingeschoben)	500 mm (19 3/4")
Max. Arbeitshöhe	1.530 mm (60 1/6")
Gewicht	280 g (10 oz)

L311


### Komponenten



### Einsetzen der Kamera in den Kameraträger




Halten Sie die Kamera fest und ziehen Sie die Kamerabefestigungsschraube an, bis die Kamera sicher fixiert ist.



### Hinweis:


Wenn Sie die Kamera in den Kameraträger einsetzen, können Sie die Kamera einfacher anbringen, indem Sie den Kameraträger so kippen, dass das Gewinde der Kamerabefestigungsschraube zu sehen ist.

### Verwenden des Stativkopfs



Um Ihre Kamera zu schwenken, nachdem sie angebracht ist, lösen Sie die Schwenksicherungsschraube im Uhrzeigersinn. Um die Kamera zu arretieren, ziehen Sie die Schwenksicherungsschraube fest an (bitte nicht überdrehen).

## Ausziehen des Einbeinstativs




Zum Ausziehen des Einbeinstativs öffnen Sie die Verschlusshebel und ziehen es auf die gewünschte Länge aus. Schließen Sie anschließend die Verschlusshebel wieder, indem Sie sie herunterdrücken.




Das Rundrohr-Design Ihres Einbeinstativs sorgt für maximale Stabilität und bietet außergewöhnliche Drehsteifigkeit.


## Fotoaufnahmen bei vertikaler



Wenn Sie die Kamera in eine vertikale Position bringen möchten, gehen Sie wie abgebildet vor.




Horizontal angebrachte Kamera



Kippen Sie den Kameraträger mit Kamera um 90° von der horizontalen in die vertikale Position und ziehen Sie die Schwenksicherungsschraube fest. Wenn Sie in der vertikalen Position fotografieren, stellen Sie sicher, dass die Kamera fest im Kameraträger fixiert ist.

## Handtragriemen

**Achtung**



Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, beim Halten der Kamera den Handtragriemen zu verwenden.

## Tragen des SLIM-POD II

**Verbot**



Es ist nicht ratsam, das Einbeinstativ mit angebrachter Kamera zu transportieren bzw. zu tragen, um Beschädigungen zu vermeiden. Es wird daher empfohlen, die Kamera nach dem Fotografieren vom Einbeinstativ abzunehmen.

## Pflege des SLIM-POD II

Schmieren Sie das Einbeinstativ NICHT mit Schmierfett oder Öl ein.  
Reinigen Sie das Stativ ausschließlich mit milden Reinigern und einem weichen Lappen.  
Verwenden Sie das Stativ NICHT in der Nähe offener Flammen. Vermeiden Sie zu hohe Temperaturen.



Die SLIK Corporation behält sich das Recht vor, technische Änderungen und/oder Verbesserungen an ihren Produkten unverbindlich und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.